MARCUS AASEN BJERKERUD





Innholdsfortegnelse

- 1. Innholdsfortegnelse
- 2. Aktivere Hyper-V og installere VM
- 3. Endre navn på Serveren
- 4. Legge til IP
- 5. Legge til roller
- 6. Deployment Configuration
- 7. Sette opp DHCP
- 8. Sette opp DNS
- 9. Lage brukere
- 10. Video

Aktivere Hyper-V og installere VM

Dette er den litt mer avanserte måten, vil man gjøre det lettere kan man bruke Quick Create og legge til .ISO fil

- 1. Gå til "Kontrollpanel" -> "Programmer og funksjoner" -> "Slå Windows-funksjoner på eller av" -> Huk av boksen ved siden av "Hyper-V" -> klikk "OK" -> Restart PC-en.
- 2. Gå til "Hyper-V Manager" -> høyreklikk på "Hyper-V Manager" øverst i venstre hjørne -> velg "Virtual Switch Manager" -> Velg hvilken type Virtual Switch du vil opprette (f.eks. External, Internal, eller Private) -> Velg nettverkskortet du vil bruke til å koble til en Virtual Switch -> gi den en beskrivende navn -> klikk "OK".
- 3. Gå til "Hyper-V Manager" -> høyreklikk på "Hyper-V Manager" øverst i venstre hjørne -> velg "New" -> "Virtual Machine" -> Klikk "Next" -> gi den virtuelle maskinen et navn -> velg plasseringen for virtuelle maskinfiler -> velg minnestørrelsen -> Velg den virtuelle Switch Manager du opprettet i trinn 2 -> opprett en virtuell harddisk -> velg installasjonsmediet for operativsystemet du vil installere -> klikk "Finish.
- 4. Gå til "Hyper-V Manager" -> høyreklikk på den virtuelle maskinen du opprettet -> velg "Connect" -> Start den virtuelle maskinen -> Følg instruksjonene for å installere operativsystemet på den virtuelle maskinen.
- 5. Når operativsystemet er installert på den virtuelle maskinen, kan du konfigurere den virtuelle maskinen som du ønsker. Du kan endre antall prosessorer og minne tildelt til den virtuelle maskinen ved å åpne "settings".

Endre navn på serveren

1. Åpne "settings" -> gå til "system" -> klikk "about" -> klikk "Rename This PC" -> velg et navn -> trykk "next". Etter du har trykket "next" trykker du restart now og velger "Other (planned)".

Legge til IP

- 1. Åpne "Control Panel" -> trykk på "Network and Internet" -> trykk på Change adapter options" -> høyreklikk på Ethernet -> klikk "properties"
- 2. Trykk på "IPv4" -> velg "properties"
- 3. Velg "use the following IP address" -> skriv inn 10.0.0.5 på "IP address" og 10.0.0.1 på "default gateaway"
- 4. Velg "use the following DNS server addresses" -> skriv 10.0.0.5 -> trykk "ok"

Legge til roller

- 1. Åpne Server Manager -> klikk på "Add Roles and Features".
- 2. Klikk "next" -> velg "Role-based or feature-based installation".
- 3. Velg din Windows Server 2022-server -> klikk "Next".
- 4. Velg "DHCP Server", "DNS Server", "Web Server (IIS)" og "Activate Domain Services" under "Server Roles" -> klikk "Next".
- 5. Klikk "Next" til du kommer til Confirm installation selections -> huk av "restart the destination server automatically if required" -> trykk "install".

Deployment Configuration

- 1. Trykk på flagget med den gule trekanten -> trykk på "Deployment Configuration".
- 2. klikk "add new forest" -> under "root domain name" velger du et navn, men det må slutte på .local -> trykk "next".
- 3. Nå må du velge et passord -> trykk "next".
- 4. Trykk bare "next" på resten -> trykk install på siste side
- 5. Serveren vil restarte -> logg inn igjen ved å skrive brukernavn og passord, brukernavnet er Administrator og passordet er det du laget under Windows Server Installation.

Sette opp DHCP

- 1. Trykk på "tools" -> "DHCP".
- 2. høyreklikk på IPv4 -> klikk på "new scope".
- 3. velg et navn for scopet -> trykk "next".
- 4. velg antall IP addresser -> trykk "next".
- 5. legge til IP -> skriv for eksempel 10.0.0.5 -> trykk "add".
- 6. Velg IP-en du la til -> trykk "next".
- 7. trykk next til slutten -> trykk på "activate this scope".
- 8. Høyreklikk på server navn -> trykk" Authorize" -> trykk "refresh".

Sette opp DNS

- 1. Trykk på "tools" -> DNS.
- 2. Trykk på "Reverse Lookup Zones" -> høyreklikk og velg "New Zone".
- 3. Pass på at "Primary Zone" er den som er markert -> trykk "next" til du kommer til "Active Directory Zone Replication Scope" -> velg "To all DNS running on domain controllers in this domain" -> trykk "next".
- 4. På denne fanen skriver du 10.0.0 i "network ID" skrive ruten -> trykk" next "og til slutt trykk "finish".

Lage brukere

- 1. Gå til "tools" -> "Active Directory Users and Computers"
- 2. Velg den som har .local bak seg -> høyreklikk og velg "new" -> velg "user" under "new"
- 3. Gi brukeren navn, username og passord -> gå til member of -> trykk på "add" -> skriv "remote" og trykk "check names " -> velg "remote desktop users" og trykk "ok" -> trykk "ok" en gang til -> trykk "apply"

Video

I videoen glemte jeg å trykke på "restart the destination server automatically if required" så husk å trykke på det.

